

注意：

- ①VJ8AC19V73のACアダプターを使用している製品は、プラグの形状が特殊なため対応しておりません。
②定格電圧10.5VのVaioの機種は、対応致しておりません。

Manufacture	Family	Model name	プラグ
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB49KJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB49KJ/P	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB49KJ/G	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB39KJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB39KJ/P	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB39KJ/G	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB29KJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB29KJ/P	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB29KJ/G	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYA19FJ/B	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB19KJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB19KJ/P	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCYB19KJ/G	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY21A	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY219FJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY21A	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY219FJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY119FJ/S	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY11AHJ	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY11AGJ	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY11AFJ	E
VAIO (SONY)	Yシリーズ	VPCY11AVJ	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11139CJW	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11139CJB	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11139CJP	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11119FJW	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11119FJB	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11119FJP	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11129CJW	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11129CJB	E
VAIO (SONY)	Eシリーズ	SVE11129CJP	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT13139CJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT11139CJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1511AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1313AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1113AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1511AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1412AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1313AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1113AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1311AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT13119FJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1111AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT11119FJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1312AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT13129CJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT13128CJS	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT1112AJ	E
VAIO (SONY)	Tシリーズ	SVT11129CJS	E
VAIO (SONY)	Mシリーズ	VPCM129AJ/W	E
VAIO (SONY)	Mシリーズ	VPCM129AJ/P	E
VAIO (SONY)	Mシリーズ	VPCM129AJ/L	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW21A	E

VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW219AJ	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW219AJ/W	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW219AJ/P	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW219AJ/L	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW119XJ/P	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW119XJ/W	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW11AXJ	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW12A	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW11AXJ	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW119XJ/P	E
VAIO (SONY)	Wシリーズ	VPCW119XJ/W	E
VAIO (SONY)	VAIO Fit 15E	VJF1511	E
VAIO (SONY)	VAIO Fit 15E	VJF1521	E
VAIO (SONY)	VAIO Z Canvas	VJZ12A1	E
VAIO (SONY)	VAIO S15	VJS1511	E
VAIO (SONY)	VAIO C15	VJC1511	E